

Hướng dẫn cài đặt cho các ghi AVTECH

(Dùng cho các ghi: AVC 760, AVC787, AVC785, AVC783...)



1. Tính năng kỹ thuật:

- Sử dụng công nghệ nén hình MPEG4 (ghi mỗi Frame là MJPEG)
- Cho phép hiển thị, ghi, xem lại, backup dữ liệu cùng 1 thời điểm
- Cho ghi ít nhất dung lượng bình
- model 1,2,5 với 500G có thể ghi 18 ngày (4 kênh, chất lượng tốt nhất, 30 hình /giây)
- model 3,4 với 500G có thể ghi 5 ngày (4 kênh, chất lượng tốt nhất, 30 hình /giây)
- Hỗ trợ ghi và backup qua mạng
- Cho phép 5 user truy cập đồng thời qua mạng bằng phần mềm chuyên dụng AP hoặc IE.
- Có tính năng lưu ghi trực tiếp khi có cảnh báo 8 MB
- Có 1 cổng tín hiệu vào và 1 cổng tín hiệu ra.

2. Hướng dẫn các phím chức năng trực tiếp

1) Các hiển thị đèn LED

Các đèn LED sau đây sẽ bật sáng có ý nghĩa như sau:

HDD: đang chạy

HDD Full: đầy

ALARM: Có cảnh báo vào ALARM

TIMER: Khi bắt đầu ghi hình theo thời gian (timer)

PLAY: đang xem lại

REC: đang ghi hình

2) MENU: vào phần cài đặt cho ghi

3) ENTER/SET:

n ENTER xác nh (nh các cài t)
 n SET thay i v trí các kênh trên màn hình (l u ý không c t ý dùng ch c n ng này)
 Trong ch xem tr c ti p có th thay i v trí gi a 02 kênh nh sau:
 n SET chuy n thanh sang n 1 kênh
 n "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT" di chuy n thanh sang n kênh c n chuy n i
 n +, - l a ch n kênh c n di chuy n n
 n ENTER xác nh n cài t.

Trong ch xem l i có th l a ch n kênh xem tr c ti p khi màn hình ang ch xem l i:
 n SET vào ch này n "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT" di chuy n thanh sang n v
 trí c n xem tr c ti p.
 n +, - l a ch n kênh c n hi n th tr c ti p v trí này.
 n ENTER xác nh n

4) SEARCH

n "SEARCH" vào ph n tìm ki m d li u ã ghi xem l i.

5) SLOW

Trong ch xem l i n phím này quay ch m hình

6) ZOOM

n "ZOOM" phóng to hình trong ch xem tr c ti p

7) / -

n  xem ch 4 hình (QUAD)

n - thay i thông s trong ph n cài t.

8) SEQ / +

n "SEQ" kích ho t ch c n ng g i hình (n ti p l n n a thoát kh i ch này)

n "+" thay i thông s trong ch cài t.

9) or POWER

n và gi phím này t t ho c b t u ghi

L u ý: N u ch ghi hình hãy t t ch ghi tr c khi t t ngu n cho u ghi .

10) "CH1" "CH2" "CH3" "CH4"

n hi n th kênh t ng ng

11) REC

n "REC" b t ch ghi hình.


12 or PLAY 

n b t ch xem l i hình

13) UP / PAUSE, DOWN / STOP, LEFT / REWIND, RIGHT / FORWARD,

n up/down/left/right thay i v trí con tr .


14)



SLOW ZOOM AUDIO or (Audio)

n ng th i 2 phím này l a ch n kênh audio (tr c ti p ho c xem l i)

15)



n 2 phím này ng th i vào ho c thoát kh i ch i u khi n P/T/Z trong ch này
zoom g n n +, zoom xa n -
quay lên xu ng trái ph i n up/down/left/right

16) chuy n ch NTSC/ PAL

thông th ng u ghi t l a ch n ch PAL, NTSC theo Camera

17) Khoá bàn phím

n "MENU" + "ENTER" ng th i khoá phím và vào USER khác n ti p 2 phím này m
khóa bàn phím.