

Hướng Dẫn Sử Dụng Karras 258B – 269C

(Cho Khách Hàng)

Phần 1: Thông số kỹ thuật

I. Trung Tâm

1. Tương thích với trên 24 loại thiết bị quan sát không dây và 8 remote điều khiển từ xa (hay các thiết bị báo khẩn cấp)
2. Hỗ trợ còi báo động không dây bên ngoài. Nghe âm thanh hiện trường.
3. Mỗi vùng có thể cài đặt vùng khẩn cấp/ vùng thông thường/ vùng chuông cửa một cách độc lập.
4. Cả trung tâm báo động lẫn thiết bị quan sát hồng ngoại đều có chức năng chống nhiễu.
5. Trung tâm báo động có thể nhận ra mã số không dây được lập lại.
6. 08 nhóm số điện thoại có thể được lập trường trình. Tự gọi lần lượt nhiều số khác nhau.
7. Thông tin báo động được ghi nhớ và phục hồi lại.
8. Tất cả cài đặt đều được lưu trong chip kể cả khi bị mất điện.
 - i. Có thể cài đặt thời gian ra vào theo ý muốn.
9. Dùng điện 220 V AC hoặc 4,8V DC
10. Báo hiệu khi Pin yếu
11. Tần số hoạt động : 433 Mhz
12. Độ lớn báo động : > 80 dB
13. Khoảng cách từ đầu dò, remote và contact từ không dây phát sóng về trung tâm: > 100m

II. Phụ kiện

1. Đầu dò hồng ngoại (cảm ứng) không dây 1 cái có sẵn theo bộ. 12V DC 23A

Khoảng cách phát hiện: 6 – 10 m. Góc nhìn: ngang 110o, đứng 65o

2.Contact từ (báo mở cửa): 01 cái có sẵn theo bộ. 12V DC 23A

Độ lệch cửa phát hiện: 3 mm

Remote (1bộ gồm 2 cái có sẵn). 12V DC 23A

Đầu dò khói (gắn thêm) : 9 V DC

Khoảng cách > 50 m – 100m. Nồng độ báo 3 %

Phần 2: Mã lập trình 000 000

1. Cài số Điện thoại:

11#sđt thứ 1# 12#sđt thứ 2# 18#sđt thứ 8#

2. Xóa số Điện thoại:

11## 12# # 18# #..... 19## Xóa Hết

3. Phát hiện sự cố đường dây điện thoại:(mặc định :ko hoạt động)

34# (cho phép)

35# (không cho phép)

Phần 3: Mã lập trình 12*48

1. Reset mã code :

01# Reset mã code (về mặc định 000 000)

2. Cài thiết bị cho Zone :(1 zone tối đa 3 thiết bị)

11# Thiết bị thứ 1 của Zone 1

12# Thiết bị thứ 2 của Zone 1

13# Thiết bị thứ 3 của Zone 1

..... Tương tự

81# Thiết bị thứ 1 của Zone 8

82# Thiết bị thứ 2 của Zone 8

83# Thiết bị thứ 3 của Zone 8

3. Xóa thiết bị cho Zone :(1 zone tối đa 3 thiết bị)

11## 12## 13## 81## 82## 83##

04## : Xóa tất cả thiết bị

4. Cài Remote : (Tối đa 8 Remote)

Remote 1: 91# Bấm phím bất kỳ trên remote

.....

Remote 8: 98# Bấm phím bất kỳ trên remote

5. Xóa Cài Remote : (Tối đa 8 Remote)

Remote 1: 91##

.....

Remote 8: 98##

Xóa tất cả Remote :03##

Điều khiển trung tâm bằng điện thoại:

A/ Khi nhận được báo động qua điện thoại, nhấn phím nghe (phím ok) ta nghe tiếng hú trong máy, sau thời gian khoảng 10 giây ta sẽ nghe tiếng “beep” khi đó bấm ta bấm pass: 000000#, rồi bấm tiếp:

1# để kích hoạt tiếp báo động ở nhà

2# để tắt báo động

3# để kích hoạt loa hú ở nhà

4# để nghe âm thanh hiện trường

0# để thoát ra.

B / Khi ta quên bật trung tâm, ta gọi vào số điện thoại của trung tâm, ta nghe đổ chuông khoảng 8 hồi chuông (30s), ta sẽ nghe tiếng “beep” khi đó bấm ta bấm pass:

000000#, rồi bấm tiếp:

1# để kích hoạt tiếp báo động ở nhà

2# để tắt báo động

3# để kích hoạt loa hú ở nhà

4# để nghe âm thanh hiện trường

0# để thoát ra.